



KIERTOILMASAVUSTIN

BS712-120 V ja BS712-240 V



Turvamääräykset

Tutustu huolellisesti kaikkiin ohjeisiin

- Älä laita savustimeen ylisuuria ruokia niiden aiheuttaman tulipalovaaran takia.
- Takavesisäiliön tulee olla aina paikoillaan kun savustinta käytetään.
- Tarkista takavesisäiliö usein ja puhdista se kahden kolmen tunnin välein.
- Älä koske kuumiin pintoihin; käytä aina kahvoja ja vetimiä.
- Kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä, tulee aikuisten valvoa käyttöä erityisen tarkasti.
- Sähköiskujen välttämiseksi älä päästä johtoa, pistoketta tai muitakaan savustimen osia kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Älä päästä johtoa roikkumaan pöydän tai tason reunan yli tai kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä käytä laitetta johdon tai pistokkeen ollessa vahingoittunut äläkä silloin, kun laite on epäkunnossa tai vioittunut jollakin tavalla.
- Lisälaitteiden kytkeminen savustimeen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita tai loukkaantumisia eikä valmistaja siksi suosittele niiden käyttöä.
- Älä aseta laitetta kuumen kaasu- tai sähkölieden päälle tai läheisyyteen.
- Kun savustinta käytetään, sen ympärille tulee jättää vähintään 10 cm vapaata tilaa riittävän ilman kierron varmistamiseksi. Uunin peittäminen tai sen joutuminen kosketuksiin syttyvien materiaalien kuten verhojen ja seinien kanssa aiheuttavat palovaaran laitteen ollessa toiminnassa.
- Irrota savustin verkkovirrasta, kun se ei ole käytössä sekä ennen puhdistusta. Anna savustimen viilentyä ennen kuin irrotat tai lisäät siihen osia sekä ennen puhdistusta.
- Aseta savunmuodostuksen ja uunin kytkimet OFF-asettoon ennen kuin irrotat pistokkeen seinästä. Irrota laite pistorasiasta aina pistokkeesta, ei johdosta vetämällä.
- Ole erityisen varovainen liikuttaessasi kuumia nesteitä sisältävää rasvapeltiä.
- Älä peitä hyllyjä, rasvapeltiä tai muitakaan uunin osia metallifoliolla ylikuumentumisvaaran takia.
- Käytä laitetta vain hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Ole erityisen varovainen, kun poistat laitteesta peltejä tai hyllyjä tai kun hävität kuumaa rasvaa tai muita kuumia nesteitä.
- Älä puhdista savustimen sisäpuolta metallisilla hankaussienillä.
- Älä säilytä laitteen päällä mitään sen ollessa toiminnassa.
- Huolehdi siitä, että savusta ei ole haittaa itselle eikä ympäristölle.
- Älä säilytä savustimessa muita kuin valmistajan suosittelemia lisälaitteita, kun se ei ole käytössä.
- Käytä aina palamattomia suojakäsineitä, kun laitat jotain kuumaan uuniin tai otat sieltä jotain pois.
- Laitteen ovi on valmistettu karkaistusta turvalasista. Se on vahvempaa kuin tavallinen lasi eikä rikkoudu yhtä helposti. Muista, että myös karkaistu lasi voi rikkoutua reunoistaan. Vältä oven pinnan naarmuttamista sekä reunojen vaurioitumista.
- Jotkin ulkopinnat saattavat kuumeta savustimen ollessa toiminnassa, joten niihin koskemista tulee varoa.
- Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi ulkona, kuivassa, hyvin tuulettuvassa tilassa.
- Säilytä savustin kuivassa, suojassa säävaihteluilta.
- Säilytä nämä käyttöohjeet.
- Älä puhdista laitetta metallisilla hankaussienillä. Sienestä voi irrota palasia, jotka aiheuttavat sähköiskunvaaran joutuessaan kosketuksiin sähkölaitteiden kanssa.
- Ole erityisen varovainen, kun käytät muita kuin metallisia ja lasisia astioita.
- Älä laita uuniin syttyviä materiaaleja kuten paperia tai muovia.
- Älä upota laitetta veteen.
- Savunpoistoputki tulee asentaa asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että savu poistuu ulos.
- Laitetta tulee käyttää vain hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä käytä laitetta valvomatta.

Osaluettelo

- A Savunpoistoputki
- B Savustimen kotelo
- C Hyllyt (2)
- D Hyllynkannattimet
- E Rasvapelti
- F Lasiovi
- G Ovenkahva
- H Brikettien syöttöputki
- I Syöttöputken pidin
- J Ohjauspaneeli
- K Rasvapellin kahva
- L Viimeisen briketin poistovipu
- M Takavesisäiliö, johon palaneet briketit putoavat (2 brikettiä tunnissa)
- N Savunpoistoputken mutkaliitin
- O Sähköjohto ja -pistoke

Tarkista aina, että takavesisäiliö on paikoillaan ennen kuin aloitat savustimen käytön.



Kokoaminen ja käyttö

Kokoaminen

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja hävitä se asianmukaisesti.
2. Aseta syöttöputki (H) paikoilleen puristamalla sitä kevyesti kokoon, jotta se mahtuu syöttöputken pituuteen (I).
3. Yhdistä savunpoistoputki (A) poistoputken mutkaliittimeen (N) savun johtamiseksi kauemmas savustimesta. **Huomaa:** Laite on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Savustin tuottaa PALJON savua.
4. Pese hyllyt ja rasvapelti saippuavedellä ennen käyttöä.
5. Kytke savustin verkkovirtaan.
6. Esilämmitä savustinta 15 minuutin ajan valmistusmateriaalien tuottamien hajujen poistamiseksi ja savusta vielä 15 minuuttia, jonka jälkeen laite on käyttövalmis.

Aloittaminen

1. Aseta brikitit syöttöputkeen (kaksi jokaista savustustuntia kohti sekä kaksi ylimääräistä, joiden avulla viimeinen käytettävä brikiti siirtyy vastuksen päälle.
2. Täytä takavesisäiliö (M) puolilleen vettä käytettyjen brikkettien sammuttamiseksi.
VAROITUS: Käytä savustinta vain, kun takavesisäiliö on paikoillaan poltettujen brikkettien keräämistä varten. Muutoin ne saattavat kieriä ulos ja aiheuttaa tulipalon.
3. Saattaaksesi savustimen käyttövalmiiksi, lataa syöttöputkeen kuusi brikitiä ja käytä sitä tyhjänä pari tuntia.
4. Kun aloitat laitteen käytön, seuraa seuraavalla sivulla annettuja ohjauspaneelin käyttöohjeita.
5. Aseta ruoka puhdistetuille hyllyille ja liu'uta ne paikoilleen alemman rasvapellin yläpuolelle. Sulje ovi. Älä jätä laitetta valvomatta ja muista tarkistaa takavesisäiliössä olevan veden määrä riittävän usein.

Puhdistus

1. Hävitä rasvapeltiin kertynyt rasva ja sivusäiliöön kertyneet käytetyt brikitit vastuullisesti.
2. Sammuta takavesisäiliöön kertyneet kytevät brikitit irrottamalla säiliö savustimesta ja lisäämällä säiliöön vettä. Tarkkaile savustinta käytön aikana.
3. Kun savustettu ruoka on poistettu savustimesta, puhdista hyllyt ja tyhjä rasvapelti astianpesukoneessa.
4. Savustimen sisällä saattaa vielä olla brikkettejä. Käännä viimeisen briketin poistovipua (L) 90-astetta ja vedä se ulos laitteesta sisällä olevien brikkettien siirtämiseksi takavesisäiliöön.
VAROITUS: Laitteen sisällä olleet brikitit voivat vielä olla kuumia ja kyteä. Ne tulee sammuttaa vedellä ja hävittää asianmukaisesti paloturvallisuus huomioiden.

Säilytä savustin kuivassa paikassa.

Ohjauspaneelin käyttöohjeet (muokattu)

malli BS712-120 V ja BS712-240 V

Ennen käytön aloittamista

1. Aseta Bradley Flavor -brikitit savustimen yläosassa olevaan syöttöputkeen.
2. Varmista, että takavesisäiliö on paikoillaan savustimen takana. Lisää säiliöön hieman vettä (enintään puolet säiliön tilavuudesta) sen varmistamiseksi, etteivät palaneet brikitit jää kytemään.

Savustuksen aloittaminen

Huomaa: Uunin lämpötila tulee ohjelmoida ENNEN savustuksen ohjelmoimista.

1. PL00 ilmoitus näytöllä kertoo, että savustin saa virtaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.
2. Laita uuni päälle kohdasta OVEN. Merkkivalo OVEN-napin yläpuolella syttyy.
3. Aseta paistoaika kohdasta OVEN TIMER. Valitse haluttu paistoaika nuolinäppäimillä ja aseta se painamalla SET ennen kuin näyttö lakkaa vilkkumasta. Säädä paistoaika hieman pidemmäksi kuin haluttu savustusaika.
4. Aseta paistolämpötila kohdasta OVEN TEMP. Valitse haluttu tehotaso alla olevan taulukon mukaisesti. Valitse haluttu tehotaso nuolinäppäimillä ja aseta se painamalla SET ennen kuin näyttö lakkaa vilkkumasta.

Kun asetukset ovat valmiit, näytössä näkyy uunin kulloinenkin lämpötila. Painamalla OVEN TEMP -nappia milloin tahansa käytön aikana saadaan näyttöön asetettu uunin lämpötila (PL01 - PL05).

Tehotaso	C°	F°
PL01	80°	180°
PL02	100°	215°
PL03	120°	250°
PL04	140°	285°
PL05	160°	320°

Huomaa:

Lämpötilat ovat viitteellisiä ja niihin vaikuttaa ympäröivän ilman lämpötila ja kosteus. Lämpötilan yksikkö (F° ja C°) voidaan vaihtaa SET-napista.

5. Laita savustustoiminto päälle kohdasta SMOKE. Merkkivalo SMOKE-napin yläpuolella syttyy.
 6. Aseta savustusaika kohdasta SMOKE TIMER. Valitse haluttu savustusaika nuolinäppäimillä ja aseta se painamalla SET ennen kuin näyttö lakkaa vilkkumasta.
 7. Brikitit siirtyvät polttolevylle automaattisesti (alussa kaksi ja sen jälkeen yksi kerrallaan) kunnes asetettu savustusaika on täynnä. Yksittäisen briketin palamisaika on 30 minuuttia.
 8. Savustuksen päätyttyä takavesisäiliöön päätyneet palaneet brikitit tulee hävittää. Käytä viimeisen briketin poistovipua kahden viimeisen käytetyn briketin vetämiseen ulos savustimesta.
- Err -viesti näytössä tarkoittaa, että briketti on jäänyt jumiin syöttöputken alaosaan.